



FLY BAG

Codice prodotto: 2530340

Categoria: Assente

Trappola ecologica con soluzione appetibile per le mosche. Per prati, giardini, camping e ambienti zootecnici.

Caratteristiche:

FLY BAG è una trappola facile ed ecologica per le mosche senza l'uso di insetticidi. Le mosche vengono attratte nella trappola grazie alla soluzione. Una volta entrate non riescono più ad uscire e annegano nell'acqua, aumentando il potere attrattivo della trappola stessa per le altre.

Modalità d'impiego:

1. Tagliare la plastica intorno al tappo e sollevarlo.
2. Versare l'acqua fino al livello indicato e appendere la trappola.
3. Una volta piena, chiudere il tappo e smaltire la trappola.

Le condizioni meteorologiche influiscono sull'attività delle mosche e sull'efficacia della trappola. A temperature più calde, posiziona la trappola sugli alberi o sui cespugli. A temperature più fresche, posiziona le trappole nelle aree esposte al sole, le mosche si concentreranno dove fa più caldo.

Posizionare le trappole all'aperto vicino rifiuti, cumuli di compost, recinti per cani, stalle, mangiatoie e in aree ben ventilate. Posizionare la trappola ad altezze diverse per determinare il posizionamento più efficace. Attendere 2-5 ore per l'attivazione.

Avvertenze:

Non usare per scopi diversi da quelli indicati. Tenere fuori dalla portata dei bambini, animali domestici e non bersaglio. Conservare lontano da alimenti, bevande e mangimi. Conservare le istruzioni per ogni utilizzo futuro.

Confezioni di vendita:

20pz/crt

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Imballo esterno	Plastica	Plastica 7	Raccolta differenziata

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

