



## NEBUROTOR

**Codice prodotto: 3721240**

**Categoría: Ausente**

Nebulizador eléctrico en frío giratorio

### Características:

Aparato giratorio con un radio de acción de 180° o de 360°, que nebuliza formulaciones líquidas como niebla de ultra bajo volumen (ULV). Garantiza una nebulización excelente y racional, con un porcentaje de gotitas de 5 a 10 micrones superior al 70%.

Se construye con un material termoplástico resistente a los golpes y a los agentes químicos. Consta de un motor eléctrico de gran potencia y de un sistema innovador de regulación del flujo.

Es ideal para tratamientos de desinsectación, desinfección y desodorización.

### Información Técnica:

Medidas del tanque: 40 x 35 x 35 x 25 cm

Capacidad del tanque: 4 l

Peso: 3 kg

### Modalidad de uso:

Posicione el aparato en el local a tratar en un punto idóneo para que pueda funcionar sin tropiezos. Tiene que quedar en el centro de las paredes que acotan el espacio. Es posible fijarlo tanto contra la pared (gracias al estribo de soporte de material plástico, disponible como opcional) como contra el techo (gracias a un soporte de acero inoxidable especial, disponible como opcional). Añadiendo un temporizador (que no forma parte del suministro de Copyr) puede funcionar automáticamente.

Gracias a un particular sistema de posicionamiento de la aguja de regulación, el regulador de flujo permite saber siempre qué cantidad de líquido se está nebulizando (de 15 a 200 cl por minuto, en función del grado de viscosidad del líquido a nebulizar).

No dirija el chorro directamente contra las superficies (pisos, paredes, techo, etc.) ni contra los objetos que se hallen en el lugar (maquinaria, equipos, cartones, etc.).

**ANTES DE EMPLEAR NEBUROTOR EUROPA LEA ATENTAMENTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Adopte todas las medidas de seguridad que se detallan en el Manual de Instrucciones. No emplee el dispositivo si no

funciona correctamente. Siga al pie de la letra las instrucciones correspondientes a la dosificación que figuran tanto en el manual como en la etiqueta de la formulación empleada. Nunca deje el dispositivo en funcionamiento más de lo necesario. Emplee equipos de protección individual idóneos.

**Tipos de uso:**

Profesional

**Advertencias:**

Antes de emplear Neburotor Europa lea atentamente todo el Manual de Instrucciones.

**Paquetes de venta:**

Caja de 1 unidad

**Nota:**

Neburotor ostenta la certificación de NEMKO y es conforme a las Directivas CEE 89/336 y 93/68. Consta de la marca CE prescrita.