



## NEBUROTOR

**Codice prodotto: 3721240**

**Categoria: Assente**

Nebulizzatore elettrico a freddo ULV con dispositivo automatico di rotazione

### Caratteristiche:

NEBUROTOR è un apparecchio per la nebulizzazione ULV di formulati liquidi. Grazie all'automatismo di rotazione sul piano orizzontale permette di trattare ogni ambiente con una copertura predeterminabile del flusso di 180 o 360 gradi. È caratterizzato da:

- potente motore elettrico
- struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici
- sistema di regolazione del flusso a spillo che permette di conoscere sempre la quantità di liquido che si sta nebulizzando (da 15 a 200 ml al minuto, in funzione del grado di viscosità del liquido da nebulizzare).

Il sistema ugello/diffusore di cui è dotato consente una migliore e razionale distribuzione della soluzione erogata. Indipendentemente dalla quantità di soluzione nebulizzata, NEBUROTOR produce sempre una nebbia ottimale, formata da goccioline con diametro compreso tra 5 e 30 micron (spettro ULV). Le gocce comprese nello spettro possono essere classificate: il 70% inferiore a 10 µm, il 20% tra 10 e 20µm e il 10% superiore a 20µm. Queste dimensioni permettono alla soluzione tempi più lunghi di galleggiamento in aria e di arrivare in maniera ideale sull'area da trattare garantendo la massima resa del prodotto.

### Informazioni Tecniche:

Motore: Elettrico, 220-240 V 50/60 Hz

Potenza: 700 W

Peso netto: 3,6 kg

Capacità massima serbatoio soluzione: 4 litri

Dimensioni (larghezza, altezza, Ø serbatoio): 40 x 35 x 25 cm

### Modalità d'impiego:

Posizionare l'apparecchio nel locale da trattare in un punto idoneo per un regolare funzionamento. E' possibile l'impiego sia

a parete, grazie all'apposita staffa di supporto in materiale plastico (disponibile come optional), che a soffitto mediante l'utilizzo di uno speciale supporto in acciaio inox (disponibile come optional). Tramite l'impiego di un orologio temporizzatore (non fornito da Copyr) può funzionare in totale autonomia.

Non indirizzare il getto direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzature, cartoni, ecc.).

**Tipologia di utilizzo:**

Professionale

**Avvertenze:**

**prima di utilizzare *Neburotor* leggere con attenzione il manuale d'uso**

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale e le indicazioni riportate nell'etichetta del formulato impiegato. Non lasciare mai il dispositivo in funzione più del necessario. Utilizzare idonei DPI.

**Confezioni di vendita:**

Scatola da 1 pezzo

**Note:**

Neburotor è stato certificato da NEMKO ed è conforme alle Direttive CEE 89/336 e 93/68. Provvisto della prescritta marcatura CE.