



Twin Pack Copyrmatic Evolution + Kenyatrín Safe

Codice prodotto: 69119

Categoria: PMC

Aerosol insetticida per uso domestico e civile per applicazione con erogatore automatico Copyr

Registrazione Ministeriale:

Reg. n. 16255

Formulazione:

Aerosol

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Estratto di Chrysanthemum cinerariaefolium, ottenuto da fiori aperti e maturi di Tanacetum cinerariifolium mediante biossido di carbonio supercritico (CAS: n° 89997-63-7): 1,00g
(pari a Estratto di Piretro 50%): 2,00g
Tetrametrina (CAS n° 7696-12-0): 0,93g
Piperonil Butossido tec. 94% (CAS n° 51-03-6): 14,00g

Caratteristiche:

K ENYATRIN SAFE®, insetticida a base di Piretro di origine vegetale e Tetrametrina, sinergizzati con Piperonil Butossido, possiede una eccellente attività abbattente; peraltro il Piperonil Butossido, oltre ad esaltare le proprietà intrinseche dei due principi attivi, aumenta il potere letale del prodotto verso gli insetti. KENYATRIN SAFE® aerosol non contiene solventi minerali. Queste caratteristiche rendono il KENYATRIN SAFE® aerosol adatto al controllo di tutti gli insetti volanti (mosche, zanzare, ecc.) in ambienti domestici e civili, quali abitazioni, alberghi, ospedali, comunità in genere. La speciale valvola a dosaggio eroga una quantità prestabilita di insetticida, sufficiente ad assicurare il controllo di circa 180 m3 di ambiente.

Modalità d'impiego:

Questa bombola è azionata meccanicamente da un erogatore automatico. Collocare il sistema erogatore a non meno di 1,80

m dal pavimento, in posizione tale che il getto sia rivolto lontano dalle persone. Non applicare in vicinanza di impianti di condizionamento. Curare che l'ambiente sia dotato di sufficiente ricambio d'aria.

ISTRUZIONI PER L'USO DELL'EROGATORE AUTOMATICO

1. Aprire l'erogatore premendo il bottone in cima all'erogatore e tirare il coperchio verso di sé.
2. Assicurarsi che l'interruttore sia sulla posizione OFF.
3. Inserire due batterie alcaline mezza torcia C (es. LR14).
4. Inserire la bombola automatizzata nell'erogatore. Se la levetta interna è sulla posizione più bassa, sollevarla usando una matita o una penna in modo da poter inserire la bombola.
5. Prima di azionare l'erogatore dirigere il getto lontano dagli occhi e dalla faccia. Non appena selezionato l'intervallo di erogazione, l'erogatore inizierà a funzionare.
6. Selezionare l'intervallo di erogazione di 15 minuti.
7. Posizionare l'erogatore ad almeno 2 metri dal suolo in corrispondenza di porte e finestre.
8. La luce verde accesa indica che l'erogatore è in funzione.



Revisione: 2026
Scheda Tecnica

Twin Pack Copyrmatic Evolution + Kenyatrín Safe "Difesa degli ambienti"

Insetticidi Pronti all'uso

Avvertenze:

Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
Evitare d'inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi.

Confezioni di vendita:

Scatola contenente 1 erogatore e 1 bombola Kenyatrín Safe

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme			
Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Astuccio	Carta	PAP 21	Raccolta differenziata
Bombola	Acciaio	FE 40	Raccolta differenziata
Tastino	Plastica	PP 5	Raccolta differenziata

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE

Note:

È un Presidio Medico Chirurgico ad azione insetticida, usare con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.