



NEBULO® EVO

Codice prodotto: 3205303

Categoria: Assente

Nebulizzatore elettrico a freddo ULV

Caratteristiche:

Nebulo® Evo è l'innovativo nebulizzatore Copyr, oggi ancora più versatile grazie alla prolunga che amplia le potenzialità di intervento rispetto al Nebulo® Europa. Le principali caratteristiche di Nebulo® Evo sono:

- struttura in materiale termoplastico resistente agli urti ed agli agenti chimici
- potente motore elettrico
- ugello resistente e performante all'interno della compatta testa di nebulizzazione
- Sistema a scatto per la regolazione del flusso
- Serbatoio con tappo di ricarica

Nebulo® Evo può essere utilizzato:

- A mano (uso tradizionale)
- A spalla, grazie allo zainetto (optional) che lo rende ancora più ergonomico

Inoltre, grazie alla prolunga (optional) è possibile dirigere in maniera ottimale l'erogazione e raggiungere anche i punti inaccessibili. Il regolatore di flusso permette di conoscere sempre la quantità di soluzione che si sta nebulizzando (da 60 a 220 ml al minuto, in funzione del grado di viscosità del liquido da nebulizzare). Indipendentemente dalla quantità di soluzione nebulizzata, Nebulo® Evo produce sempre una nebbia ottimale, formata da goccioline con diametro compreso tra 5 e 30 micron (spettro ULV). Le gocce comprese nello spettro possono essere classificate: il 70% più piccole di 10µm, il 20% tra 10 e 20µm e solo il 10% superiore ai 20µm. Queste dimensioni permettono alla soluzione tempi più lunghi di galleggiamento in aria e di arrivare in maniera ideale sull'area da trattare garantendo la massima resa del prodotto.

Informazioni Tecniche:

Motore: Elettrico, 220-240 V 50/60 Hz
Potenza: 700 W



Revisione: 2024

Scheda Tecnica

NEBULO® EVO

"Attrezzature"

Nebulizzatori

Peso netto: 3,6 kg

Capacità massima serbatoio soluzione: 4 lt

Dimensioni (larghezza x altezza x Ø serbatoio): 40 x 35 x 25 cm

Prolunga (optional): (luxØ) 82 x 7,5 cm

Modalità d'impiego:

Nebulo®EVO si caratterizza per la sua versatilità di impiego:

- **Impiego senza prolunga:** tenere in mano l'apparecchio durante il suo funzionamento oppure posizionarlo nel locale da trattare in un punto idoneo per un regolare funzionamento e centrale rispetto alle pareti che limitano l'ambiente.
- **Impiego con prolunga:** l'apparecchio può essere tenuto in mano o in spalla grazie al proprio zainetto (optional). Spostarsi nel locale dove si esegue il trattamento indirizzando il getto nebulizzato verso le zone da trattare. La prolunga permette di arrivare anche nelle zone d'ombra e dietro gli ostacoli presenti. Regolare i tempi di nebulizzazione con la leva posta sulla maniglia della prolunga. L'operazione di montaggio e smontaggio della prolunga è molto semplice, grazie all'innesto guidato e al blocco a ghiera filettata.

Non indirizzare a lungo il getto direttamente verso superfici (pavimenti, muri, copertura, ecc.) o verso oggetti presenti nell'ambiente (macchinari, attrezzature, cartoni, ecc.).

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

prima di utilizzare Nebulo®EVO leggere con attenzione il manuale d'uso

Applicare tutte le misure di sicurezza previste nel libretto di istruzioni. Non utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente. Seguire attentamente le istruzioni di dosaggio riportate nel manuale e le indicazioni riportate nell'etichetta del formulato impiegato. Non lasciare mai il dispositivo in funzione più del necessario. Utilizzare idonei DPI.

Confezioni di vendita:

1 pezzo

Prolunga (optional): cod. 3205304

Zainetto spalla (optional): cod. 3205302

Note:

NEBULO Evo è stato certificato da NEMKO ed è conforme alle Direttive CEE 89/336 e 93/68. Provvisto della prescritta marcatura CE.